



STACKED SLATE WALLS

Stacked Slate Wall Base
26" H (66 cm)
Item #78278

Stacked Slate Wall Base
13" H (33 cm)
Item #78279

Stacked Slate Wall Topper Straight Quad-Spill
Item #78280

Stacked Slate Wall Topper Straight Front-Spill
Item #78281

Stacked Slate Wall Base Curved
26" H (66 cm)
Item #78282

Stacked Slate Wall Base Curved
13" H (33 cm)
Item #78283

Stacked Slate Topper Curved Front-Spill
Item #78284


Stacked Slate Topper Curved Rear-Spill
Item #78285

Stacked Slate Topper Curved Quad-Spill
Item #78286




Contents - #78278, 78279, 78282, 78283

| No. | Description |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Silicone tubing with fountain fitting |
| 2. | Stacked Slate Wall Base |



Contents - #78280, 78281, 78284, 78285, 78286

| No. | Description |
|-----|---------------------------------------|
| 1. | Silicone tubing with fountain fitting |
| 2. | Stacked Slate Topper |



Installation

The Stacked Slate Walls come in two parts (bases and toppers sold separately). Assemble the fountain by setting the top section onto the bottom section.



Topper Curved Front-Spill - #78284
Topper Curved Rear-Spill - #78285
Topper Curved Quad-Spill - #78286
Base 26" H (66 cm) - #78282
Base Curved 13" H (33 cm) - #78283

Topper Straight Quad-Spill - #78280
Topper Straight Front-Spill - #78281
Base 26" H (66 cm) - #78278
Base 13" H (33 cm) - #78279



- Feed the included silicone water tubing down through the topper and base and into the reservoir.
- Set the fountain on an appropriate basin or reservoir (Ex. 1).
- Ensure the fountain is level for proper water flow. Fountain Shims (#78159) can be purchased separately for quick and easy leveling.
- Top the basin with decorative gravel or river rock. The rock will help to keep the wall in place in windy conditions. If desired, gravel or small stones can be added to the inside of the wall to further stabilize.
- Connect the pipe to the water pump (not included) and set the pump in the basin or reservoir (Ex. 2).
- Fill the basin or reservoir with water (Ex. 3).
- Plug pump into GFCI-protected power source and enjoy (Ex. 4).

RECOMMENDED WATER PUMP: Ultra 2000 Water Pump (#91010)

Maintenance and Winter Care

NOTE: This product is finished with an outdoor/exterior latex-based paint. Depending on product age and exposure to the outdoor elements, the paint may need to be touched-up over time. A color reference tile is included with these instructions to help match an exterior latex-based paint for touch ups (do not dispose of the tile).

WINTER CARE: While Aquascape fiber-resin composite fountains are designed to withstand freezing temperatures, steps such as covering the fountain can be taken to maximize the fountain life and finish.

Warranty Information

ONE YEAR WARRANTY

Aquascape warrants that the Stacked Slate Walls will be free of manufacturing defects for one year from date of purchase. Proof of purchase required. Warranty does not cover damage resulting from negligent handling, misuse, or lack of reasonable maintenance or care. Fountains should only be operated in freshwater conditions without corrosive chemicals like chlorine or bromine. If upon Aquascape's inspection, the product shows evidence of a manufacturing defect, Aquascape's liability is limited, at Aquascape's option, to the repair of the defect, replacement of the defective product, or refund of the original purchase price. The warranty excludes costs of labor, removal of product, shipping and expenses related to the installation and re-installation of the product. All products that include plumbing (tubing, pumps, check valves) need to be properly drained and winterized otherwise warranty is null and void. No liability for loss or damage of any nature or kind, whether arising out of or from the use of the product, whether defective or not defective, is assumed by Aquascape, Inc. or its affiliates. Aquascape shall not be liable for any incidental, consequential or other damages arising under any theory of law whatsoever.





STACKED SLATE WALLS

Stacked Slate Wall Base

26 po H (66 cm)

Référence #78278

Stacked Slate Wall Base Curved

13 po H (33 cm)

Référence #78279

Stacked Slate Wall Topper Straight Quad-Spill

Référence #78280

Stacked Slate Wall Topper Straight Front-Spill

Référence #78281

Stacked Slate Wall Base Curved

26 po H (66 cm)

Référence #78286

Stacked Slate Wall Base Curved

13 po H (33 cm)

Référence #78283

Stacked Slate Topper Curved Front-Spill

Référence #78284

Stacked Slate Topper Curved Rear-Spill

Référence #78285


Stacked Slate Topper Curved Quad-Spill

Référence #78286




Contenu - #78278, 78279, 78282, 78283

| N° | Description |
|----|---|
| 1. | Tube en silicone avec raccord pour fontaine |
| 2. | Stacked Slate Wall Base |



Contenu - #78280, 78281, 78284, 78285, 78286

| N° | Description |
|----|---|
| 1. | Tube en silicone avec raccord pour fontaine |
| 2. | Stacked Slate Topper |



Installation

Les murs en ardoise empilés sont disponibles en deux parties (bases et toppers vendus séparément). Assemblez la fontaine en plaçant la section supérieure sur la section inférieure.



Topper Curved Front-Spill - #78284
 Topper Curved Rear-Spill - #78285
 Topper Curved Quad-Spill - #78286
 Base Curved 26 po H (66 cm) - #78282
 Base Curved 13 po H (33 cm) - #78283

Topper Straight Quad-Spill - #78280
 Topper Straight Front-Spill - #78281
 Base 26 po H (66 cm) - #78278
 Base 13 po H (33 cm) - #78279



Ex. 1



Ex. 2



Ex. 3



Ex. 4

- Faites passer le tuyau d'eau en silicone inclus à travers le surmatelas et la base et dans le réservoir.
- Placez la fontaine sur un bassin ou un réservoir approprié (Ex. 1).
- Assurez-vous que la fontaine est de niveau pour un débit d'eau adéquat. Les cales de fontaine (#78159) peuvent être achetées séparément pour une mise à niveau rapide et facile.
- Recouvrez le bassin de gravier décoratif ou de roche de rivière. Le rocher aidera à maintenir le mur en place dans des conditions venteuses. Si vous le souhaitez, du gravier ou de petites pierres peuvent être ajoutés à l'intérieur du mur pour stabiliser davantage.
- Raccordez le tuyau à la pompe à eau (non incluse) et placez la pompe dans le bassin ou le réservoir (Ex. 2).
- Remplissez le bassin ou le réservoir d'eau (Ex. 3).
- Branchez la pompe sur une source d'alimentation protégée par GFCI et profitez-en (Ex. 4).

POMPE À EAU RECOMMANDÉE : Ultra 2000 Water Pump (#91010)

Entretien et soins hivernaux

REMARQUE : Ce produit est fini avec une peinture extérieure / extérieure à base de latex. Selon l'âge du produit et l'exposition aux éléments extérieurs, la peinture peut nécessiter des retouches au fil du temps. Un carreau de référence de couleur est inclus avec ces instructions pour aider à faire correspondre une peinture extérieure à base de latex pour les retouches (ne pas jeter le carreau).

SOINS D'HIVER : Bien que les fontaines composites en fibre et résine Aquascape soient conçues pour résister aux températures glaciales, des mesures telles que la couverture de la fontaine peuvent être prises pour maximiser la durée de vie et la finition de la fontaine.

Informations de garantie

GARANTIE UN AN

Aquascape garantit que les murs en ardoise empilés seront exempts de défauts de fabrication pendant un an à compter de la date d'achat. Preuve d'achat requise. La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une manipulation négligente, d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien ou de soins raisonnables. Les fontaines ne doivent être utilisées qu'en eau douce sans produits chimiques corrosifs comme le chlore ou le brome. Si lors de l'inspection d'Aquascape, le produit montre la preuve d'un défaut de fabrication, la responsabilité d'Aquascape est limitée, au choix d'Aquascape, à la réparation du défaut, au remplacement du produit défectueux ou au remboursement du prix d'achat d'origine. La garantie exclut les frais de main-d'œuvre, de retrait du produit, d'expédition et les dépenses liées à l'installation et à la réinstallation du produit. Tous les produits qui incluent la plomberie (tubes, pompes, clapets anti-retour) doivent être correctement drainés et hivernés, sinon la garantie est nulle et non avenue. Aucune responsabilité en cas de perte ou de dommage de quelque nature que ce soit, que ce soit résultant de ou de l'utilisation du produit, défectueux ou non, n'est assumée par Aquascape, Inc. ou ses filiales. Aquascape ne peut être tenu responsable des dommages accessoires, consécutifs ou autres découlant de quelque théorie du droit que ce soit.



facebook.com/aquascapeinc
 youtube.com/aquascape4
 pinterest.com/aquascapeinc

Pour plus de renseignements sur notre entreprise ou nos produits, veuillez vous rendre sur notre site Web aquascapeinc.com ou nous appeler au (866) 877-6637 (aux E.-U.) ou au (866) 766-3426 (au Canada).

©2024 Aquascape, Inc. • Tous droits réservés mondialement

10/24