

# Manual del Producto



***Weed Razer Pro***<sup>™</sup>

Item 580113



## Tabla de contenidos

Contenido del producto . . . . .	2	Las instrucciones de seguridad . . . . .	6
Instrucciones de montaje . . . . .	3	Piezas de repuesto . . . . .	7
Instrucciones de operación . . . . .	3	La garantía del producto . . . . .	8
Instrucciones de afilado de cuchillas .	4-5		

# Información importante

Lea estas instrucciones detenidamente antes de usar. El incumplimiento de las instrucciones puede provocar daños o fallas en el equipo, pérdidas, lesiones o la muerte.

## ⚠ **ADVERTENCIA:** ⚠

Para reducir el riesgo de lesiones:

- El Weed Razer está diseñado para cortar la vegetación acuática sumergida, parcialmente emergente o emergente del agua. Cualquier otro uso está estrictamente prohibido. Antes de usar el Weed Razer, lea este manual detenidamente para comprender el uso adecuado de la unidad.
- Las hojas de Weed Razer son muy afiladas. Las cubiertas de las hojas deben estar puestas mientras se ensambla la herramienta y cuando la herramienta no está en uso. No cumplir puede resultar en laceraciones graves, desmembramiento e incluso la muerte.

## ⚠ **SEGURIDAD PRIMERO:** ⚠

Las instrucciones que contienen una advertencia dentro de este manual están marcadas con un símbolo. Keep out of reach of children.

No lo use con niños en el área inmediata.

IMPORTANTE: Jenlis, Inc® no se hace responsable por daños o fallas en el equipo, pérdidas, lesiones o muerte que resulten de no seguir las precauciones de seguridad, mal uso o abuso del equipo.

## CONTENIDO DEL PRODUCTO



	PIEZA	QTY
A	Weed Razer Pro	1
B	Mango con agarre	1
C	Manejar la sección corta	1
D	Conectores de mango	2

	PIEZA	QTY
E	Cuerda 25'	1
F	1.5" Bolt & T-Nut	1 ea.
G	1.5" Perno, tuerca, arandela	1 ea.
H	Afilador de cuchillas	1

# Instrucciones de montaje

El Weed Razer Pro viene completamente ensamblado. Simplemente encaje las manijas junto con los conectores de las manijas.

## Paso 1

Presione los botones con resorte en un extremo del conector del mango, deslícelo en el extremo abierto del mango y gírelo hasta que los botones encajen en los orificios del mango.



## Paso 2

Abra más las cuchillas de corte a una de las cuatro posiciones de las cuchillas según la densidad de la vegetación acuática. Una posición de hoja estrecha funcionará mejor para vegetación densa. Con las cubiertas de las hojas aún puestas, presione los botones con resorte en ambos lados del puntal central y deslícelos hacia el mango. Es posible que deba tirar con cuidado hacia afuera del brazo de la hoja para ayudar. Asegúrese de que los botones con resorte encajen en la posición de bloqueo antes de usarlos.



# Instrucciones de operación

## Paso 1


Tire el Weed Razer hacia afuera y sobre el área a limpiar. Si está en un muelle, ate la cuerda a un poste para no tirar demasiado lejos.

## Paso 2

Deja que el Weed Razer se hunda.

## Paso 3

Tire hacia atrás con movimientos bruscos, cortos y fuertes. Repita tantas veces como sea necesario para quitar las malas hierbas.



# Instrucciones de afilado de cuchillas



## ⚠ **ADVERTENCIA** ⚠

### Paso 1

Siempre use guantes resistentes a cortes cuando manipule el Weed Razer.

### Paso 2

Levante el Weed Razer ensamblado y agarre el mango con una mano, o apoye el mango del Weed Razer contra una pared o edificio.

### Paso 3

Arrodíllate o siéntate frente al Weed Razer en una posición estable (Figura 1). No afile mientras esté parado o inclinado sobre el filo.



Fig. 1

### Paso 4

Agarre el mango del afilador (L) de modo que el protector quede entre su mano y la superficie de la hoja.

### Paso 5

Para quitar las fresas de la superficie de la hoja, use los insertos a cada lado de la herramienta (1).

### Paso 6

Para afilar **AMBOS LADOS** de la hoja a la vez, use el inserto de carburo (3) con dos puntas puntiagudas que forman una V. Pase el afilador por el borde cortante en cuatro a seis golpes usando menos presión a medida que el borde se afila.



# Instrucciones de afilado de cuchillas

## Paso 7

Para afilar UN LADO de la hoja solamente, use el inserto (2) con una punta de carburo puntiaguda y una guía de metal redondeada. Presione el borde interior del inserto de carburo contra el borde de la hoja que desea afilar. Pase el carburo por todo el borde de cuatro a seis veces con una presión constante. Repite este proceso para el otro lado de la hoja. **NOTA: Recomendamos utilizar el proceso del PASO 6 para una mayor consistencia en el afilado.**



## Paso 8

En el extremo del mango del afilador (4), encontrará una almohadilla de fieltro atornillada y aceite para lubricar las cuchillas. Le recomendamos que utilice la herramienta de afilado Weed Razer para todas sus necesidades de afilado. Cuando esté afilando otras herramientas que puedan oxidarse o corroerse, agregue unas gotas de aceite a la almohadilla lubricante y aplíquelo en cada hoja después de cada afilado.

# Las instrucciones de seguridad

## ⚠️ ADVERTENCIA ⚠️




No tire detrás de un bote



No se detenga detrás de un vehículo o cualquier dispositivo mecánico

1. Utilice siempre guantes resistentes a los cortes cuando manipule el Weed Razer, especialmente durante y después de retirar las cubiertas de las hojas.
2. El Weed Razer solo debe utilizarse con la mano. No tire del Weed Razer detrás de una embarcación o cualquier otro equipo impulsado por una máquina. Hacerlo anulará la garantía y dañará tu Weed Razer.
3. No lo use con niños en el área inmediata.
4. No use el Weed Razer cuando haya personas o animales a menos de 100 pies del punto de lanzamiento.
5. No lo coloque ni lo utilice cerca de cables o cables eléctricos.
6. Nunca toque los bordes afilados de las hojas con las manos desnudas en ningún momento.
7. Deje las cubiertas de las hojas en los bordes de corte cuando no esté en uso.
8. Revise todos los pernos, conexiones y cuerdas antes de usar.
9. Evite las áreas con estructuras bajo el agua.
10. Cuando no esté en uso, guárdelo en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.

**NOTA:** No cumplir puede resultar en laceraciones graves, desmembramiento e incluso la muerte.



No lo utilice cuando haya personas o animales a menos de 100 pies del punto de lanzamiento.

# Piezas de repuesto

WEED RAZER PRO	PART #
Weed Razer Pro sacapuntas	580372
Weed Razer Pro Conector de manija	580145
Weed Razer Pro Juego de fundas para cuchillas	580394
Weed Razer Pro Cuchilla de repuesto individual con tapa	580114
Weed Razer Pro Kit de hardware con soporte para hoja, soportes y cuerda	580395

## **GARANTÍA DEL FABRICANTE DE UN AÑO:**

**Garantía del fabricante de 1 año** – Jenlis, Inc. garantiza que este producto está libre de defectos de mano de obra y materiales, en condiciones y usos normales, no comerciales, durante un período de (1) un año a partir de la fecha de la factura original.

**Limitaciones de la garantía** – Daños resultantes del uso en un entorno comercial, mal uso, abuso, negligencia y / o accidentes. El fabricante acepta, a su opción durante el período de garantía, reparar cualquier defecto de material o mano de obra, o proporcionar un producto reparado o reacondicionado sin cargo. Todas las reclamaciones de garantía deben enviarse a Jenlis, a cargo del cliente. El envío de devolución se pagará por adelantado. Todas las devoluciones deben ser aprobadas previamente. Visite [www.weedrazers.com/warranty](http://www.weedrazers.com/warranty) para obtener un número RMA antes de devolver el producto. Se rechazarán las devoluciones sin RMA.